

FRESCOLORI® scrape

Lieferung und Leistung der Oberfläche ausschließlich durch geschulte Verarbeiter von FRESCOLORI® für die dauerhafte Gewährleistung hoher Qualität.

Von Hand gezogene Längslinien prägen das Erscheinungsbild dieser Oberfläche und verleihen ihr ein harmonisches Erscheinungsbild. Matte und glänzende Linien wechseln sich spielerisch ab. Die Oberfläche Scrape vereint Lebendigkeit und Ruhe auf eine stimmige Art und Weise.

FRESCOLORI® scrape

Material:	3 Lagen CM1 1 Lage CM1,5 2 Lagen Wachs
Verbrauch:	1. Lage CM1 ca. 0,2 kg/m ² 2. Lage CM1,5 ca. 0,8 kg/m ² 3. Lage CM1 ca. 0,12 kg/m ² 4. Lage CM1 ca. 0,12 kg/m ² 5. Lage CM1 ca. 0,12 kg/m ² Wachs ca. 0,08 kg/m ²
Farbe:	frei wählbar
Anwendung:	Innenraum

Oberflächen sind vorbereitet und grundiert.

- Auftragen der ersten Lage des Caramor-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 1, Auftragung deckend.
- Einhalten Wartezeit bis erste Lage trocken ist.
- Auftragen der zweiten Lage des Caramor-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 1,5, Auftragung dick und strukturiert mit dem Tapezierwischer.
- Einhalten Wartezeit bis zweite Lage trocken ist.
- Auftragen der dritten Lage des Caramor-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 1, Auftragung füllend in Strukturrichtung.
- Einhalten Wartezeit bis dritte Lage trocken ist.
- Auftragen der vierten Lage des Caramor-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 1, Auftragung füllend in Strukturrichtung.
- Einhalten kurzer Wartezeit (weniger als handtrocken).
- Auftragen der fünften Lage des Caramor-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 1, Auftragung füllend in Strukturrichtung.
- Polieren der Oberfläche mit der Kelle.
- Einhalten Wartezeit bis die fünfte Lage trocken ist.
- Ecken und Kanten am nächsten Tag leicht anschleifen.
- Auftragen der ersten Lage Wachs mit Spachtelkelle.
- Auftragen der zweiten Lage Wachs, ggfs. mit Baumwolllappen.
- Oberfläche mit Poliermaschine, Aufsatz Lammfellscheibe, polieren.